

# Explozívny nákras



## P11

- 1-Rukoväť
- 2-Vložka
- 3-Záver
- 4-Hlaveň
- 5-
- 5.1-Čap rozborného segmentu
- 5.2-Rozborný segment
- 6-Spúšť
- 7-Kladivo
- 8-Záchyt záveru
- 9-Záchyt kladiva
- 10-Vyhadzovač
- 11-Uzamykací valček
- 12-Vodiaca tyč
- 13-Autopoistka
- 14-Zápalník
- 15-Cieľnik
- 16-Muška
- 17-Vyťahovač
- 18-Tlačítko vypúšťania zásobníka
- 19-
- 20-Záchyt zásobníka
- 21-Tiahlo
- 22-Hmatník L/P
- 23-Čap poistky
- 24-Aretačný nit
- 25-Kolík tiahla
- 26-Pružina záchytu kladiva
- 27-Kolík tiahla
- 28-Pružina záchytu záveru
- 29-Pružina fixácie vyťahovača
- 30-Pružina spúšte
- 31-Pružina záchytu zásobníka
- 32-Pružina autopoistky/rozb.seg.
- 33-Bíci pružina
- 34-Pružina zápalníka
- 35-Bočnica
- 36-Vratná pružina
- 37-Kolík záchytu zásobníka
- 38-Kolík fixácie bočnic
- 39-Kolík spúšte
- 40-Valček fixácie vyťahovača
- 41-Fixačný kolík mušky
- 42-Kolík páky autopoistky
- 43-Kolík záchytu kladiva
- 44-Kolík kladiva
- 45-Oporný kolík bicej pružiny
- 46-Kolík záchytu záveru
- 46a-Pružina kolíka záchytu záveru
- 47-Kolík zápalníka
- 48-Páka autopoistky
- 49-Pružina vyťahovača
- 50-Dištancný stĺpik
- 51-Dištancný stĺpik
- 52-Opora bicej pružiny
- 53-Skrutka cieľníka
- 62-
- 63-